

Monteringsvejledning for Gefion plader

1.

Gefion pladerne skal akklimatisere indpakket i 24 timer i det rum som de skal lægges i.

2.

Gulvet skal være rent og vedvarende tørt inden udlægningen.

3.

Er der fare for fugt i undergulvet, monteres en dampspærre af PE-folie på mindst 150 my.

4.

Pladerne skal altid ligge i forbandt således at de kun rører hinanden og med længderetningen mod lysindfaldet.

5.

Pladerne lægges med 7 mm afstand til væg, rør og andre faste installationer.

6.

Det er nødvendigt at lime Gefion pladerne på gulvet, hvis gulvbelægningen skal limes på pladerne. Hver plade limes med en godkendt klæber i hjørnerne og på midten.

7.

Skal gulvet monteres med parket, er det vigtigt at pladerne lægges i en vinkel på 45° (diagonalt) for at forhindre sammenfald af sammenføjningerne.

8.

Ved montering af tæppefliser er det vigtigt, at flisernes sammenføjninger ikke ligger lige over pladernes sammenføjninger.

9.

Pladerne er velegnet til at lægge med dobbelt klæbende tape langs vægge, hvorefter tæppet ligeledes tapes til pladerne langs vægge og tilskæres.

10.

Pladerne skal tildækkes af topbelægningen inden for 1-2 timer efter monteringen for at undgå udtørring.

Gefion Thermoplader
Luner på kolde gulve

