

Monteringsvejledning for Supertrans

1.

Det anbefales at pladerne akklimatiseres i rummet et døgn inden pålægning.

2.

Gulvet skal være rent og vedvarende tørt inden pladerne monteres. Er der fare for fugt i undergulvet, monteres en dampspærre af PE-folie på mindst 0,15 mm. Som forsegles med 20 cm overlap og tapes med alutape. Pladerne skal altid ligge i forbandt således at de kun lige rører hinanden og med længderetningen mod lysindfaldet.

3.

Pladerne lægges med 7 mm afstand til vægge og andre faste installationer.

4.

Det er nødvendigt at lime pladerne på gulvet, hvis gulvbelægningen skal limes på pladerne.

Hver plade limes med en godkendt klæber i hjørnerne og på midten.

5.

Skal gulvet monteres med parket, er det vigtigt at pladerne lægges i en vinkel på 45° (diagonalt) for at forhindre sammenfald af sammenføjningerne.

Ved montering af tæppefliser er det vigtigt, at flisernes sammenføjninger ikke ligger lige over pladernes sammenføjninger.

6.

Pladerne er velegnede til at lægge med dobbelt klæbende tape langs vægge, hvorefter tæppet ligeledes tapes til pladerne langs vægge og tilskæres.

7.

Supertrans plader skal tildækkes af topbelægningen inden for 1-2 timer efter monteringen for at undgå udtørring af pladerne.

