

# Monteringsvejledning for Marathon Super®

## 1.

Marathon Super® pladerne skal akklimatisere i deres pakning i rummet i min. 24 timer før de udlægges.

Undergulvet skal være jævnt, rent og tørt før pladerne kan lægges. Der skal altid udlægges en dampspærre på gulvet under pladerne. Dampspærren skal overlappe min. 20 cm ved samlinger og skal eftertapes med alu tape.

## 2.

Marathon Super® lægges med den bløde side nedad og den hårde side opad i murstens mønster.

Hvis der skal lægges Marathon Super® i flere rum, skal hvert rum lægges separat.

## 3.

Der skal altid være min. 8 mm luft til vægge og andre faste installationer.

## 4.

For at minimere at pladernes kanter kan ses gennem gulvbelægningen, skal overfladen på pladerne – efter lægning - pudses med sandpapir, således at den bliver så plan som muligt.

## 5.

Hvis Marathon Super® lægges under trægulv, bør pladerne lægges med en vinkel på 45 grader i forhold til trægulvets retning.

## 6.

Der må ikke limes på Marathon Super® plader.

## 7.

Marathon Super® Pladerne skal efter montering dækkes af topbelægning inden for 1-2 timer for at undgå udtørring.

