

# Monteringsvejledning for Paladin® plader

## 1.

Paladin® pladerne skal akklimatisere indpakket i 24 timer i det rum som de skal lægges i. Gulvet skal være rent og tørt.

Paladin® pladerne skal altid lægges ovenpå en PE-Folie, der har en tykkelse på mindst 150 my. Folien monteres med en aluminium tape.

Pladerne lægges i forbandt i lige linjer således at de kun lige nøjagtigt rører hinanden.

## 2.

Tag stilling til hvilken retning det færdige gulv skal lægges i.

Paladin® pladerne lægges i vinkel i forhold til gulvretning for at undgå sammenfald i samlingerne.

## 3.

Langs med vægge, døre og andre faste installationer skal der altid være min. 4 mm luft.

## 4.

Paladin® plader egner sig ikke til montering under tæpper.

## 5.

Paladin® skal dækkes med topbelægning inden for 1-2 timer efter montage.

